



Forsand Elverk KF

- rein kraft -

VILKÅR I TARIFFANE.

Tariff H4/S1:

- **H4** er den vanlege hushaldtariffen.
- Tariffen blir nytta for eit enkelt hushald eller anlegg med mogleg uttak opp til 25 kW og/eller forbruk opp til 40.000 kWh.
- Leiligheiter, hyblar og liknande mindre enkle anlegg kjem inn under denne tariffen dersom dei ikkje vert målt saman med bustad/huseigar.
- **S1** er ein særtariff for fristraumkundar og er i utgangspunktet lik H4.

Tariff H4.1:

- Tariffen er ein rein hyttetariff og gjeld for fritidsbustader der kunden ikkje er fastbuande.
- For større uttak gjeld vilkår som for H4S-tariffen.

Tariff N1:

- **N1** blir nytta for mindre næringsverksemd og har i utgangspunktet same vilkår som H4.
- Som mindre næringsverksemd blir rekna forretningar, verkstader, gardsbruk og liknande anlegg.

Generelt:

- For desse tariffane gjeld at når forbruket kjem over 40.000 kWh/år vel kundesystemet automatisk tariff N1S/H4S.
- Det er rekna med nettspenning 230V.
- Maks uttak på 25 kW

Tariff N1S/H4S:

- **N1S/H4S** blir brukt for tilsvarende anlegg som N1/H4, men for større uttak og forbruk.
- **N1S/H4S** gjeld frå mogleg uttak på 25 kW og høgare og/eller forbruk over 40.000 kWh/år.
- Max-grense blir 90 kW og 400.000 kWh/år.

4110 Forsand. Telefon : * 51 70 00 00 (sentralbord kommunehuset) - 51 70 01 50 (direkte elverket).

Telefaks : 51 70 00 05. Vakttelefon: 50 70 01 55

Bankgiro : 3350.07.00500. Org. nr. 971 031 107 MVA

E-post: post@forsandelverk.no - www.forsandelverk.no

Tariff T3.1 – Storkundar:

- Uttaksgrenser blir sett etter tinging og nærare avtale.
- For tariffar med maks-måling gjeld høgaste målte verdi i ein av månadane frå og med november til og med mars.
- For tariffane gjeld i utgangspunktet 230V spenning. Inntak, inntakssikring, overlastvern er definert som sikringar/vern framføre målararen.
- I særlege tilfelle og område kan 415V bli levert på førespurnad til næringsverksemd.

Tariff S2 – Byggestraum:

- Elverket leiger ut byggestraumskap så langt det er ledige skap på lager.
- Byggestraumskap er provisoriske/midlertidige anlegg og gjeld bare for korte tider medan bygging/omlegging pågår.
- Maks grense for utleige er i utgangspunktet 6 mnd.
- Utbyggjar må skaffe stativ eller liknande til byggestraumskapet i samråd med elverket.
Sjå meny byggestraum på heimesida.